


VM602P

Scatola di montaggio ad incasso.

Installazione ad incasso

La VM602P è una scatola per installazioni ad incasso da utilizzare quando il rivelatore sismico viene installato ad incasso su pareti di cemento. Per installazioni ad incasso a pavimento si deve utilizzare la scatola di installazione a pavimento VM611P con il suo robusto coperchio.



Caratteristiche standard

- Scatola di montaggio ad incasso.

VM602P

Scatola di montaggio ad incasso.

Come ordinare

Codice prodotto	Descrizione
VM602P	Scatola di montaggio ad incasso.